

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Maxima 20 L-es ital melegentartó - adagoló

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima elektromos ital melegentartó különböző italok melegen tartására használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti
- A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- A készüléket kizárólag ital melegítésére szolgál
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.
- Mindig használja a készülék fedelét, a fedőnél ne emelje.

**ELSŐ HASZNÁLAT:** ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Fordítsa be a készüléket az "On/Off" nyomógombokkal a felhasználó felé.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átítatott puha ronggyal.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlmelegedett, kapcsolja ki és hagyja azt teljesen kihűlni az újraindítás előtt.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Ellenőrizze, hogy a csap zárva van.
- Töltse fel a készüléket folyadékkal a tartály külső oldalán található szintjelző, MAX szintjéig. Töltse fel a tartályt legalább 10 literig.
- Biztonságosan rögzítse a fedelet, amíg a helyére nem pattan.
- Használja az "On/Off" gombokat a készülék indításához/leállításához. A jelző égni kezd.
- **FIGYELEM!** Ne mozgassa a készüléket használat közben
- Amikor a melegentartó működik, azt tanácsoljuk, hogy ne érintse csupasz kézzel a gépet és fedelét! Használjon kesztyűt vagy konyharuhát, amikor eltávolítja fedelet a melegentartóról!
- Amikor a víz melegszik, a kijelzőn világít. A készüléknek 20 - 30 perc kell egy teljes teletöltött edény felmelegítéséhez.
- A forró vizet a csap fogantyújának lenyomásával érheti el, a fogantyú visszahúzásával az adagolás befejeződik.
- **FIGYELEM!** Ha a víz már nem látható a vízmérőben, akkor ki kell kapcsolnia a készüléket.
- Ha a készüléket nem használják, kapcsolja ki a készüléket az 'On/Off' kapcsolóval.
- Ha nem használja a melegentartó készüléket, takarítsa át a készüléket a "Takarítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.

## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne a készüléken, hagyja lehűlni a készüléket és a benne levő vizet.
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereseket - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülközővel.
- A csapot is szét kell szerelni és meg kell tisztítani, mert különben eltömődhet vagy beragadhat a csap!
- Rendszeres használat esetén vízkövesedés léphet fel; ezt ecet vagy speciális vízkötelenítő termékek felhasználásával lehet eltávolítani.
- Ecet vagy hasonló termék használata után ,legalább kétszer öblítse át a gépet tiszta vízzel, kb 15 percig.

## TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

## HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.