

SZERELÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

KÉZI SÜLTKRUMPLI KÉSZÍTŐGÉP

CF-5

Ez a használati útmutató elmagyarázza, hogyan kell beüzemelni és karbantartani a CF-5 kézi működtetésű sültkrumpli készítő berendezést.

Ez a készülék az Európai Szerkezeti Irányelv 98/37/EEC figyelembe vételével lett megtervezve és legyártva.

BESZERELÉS

1. Rögzítse a lábakat csavarokkal.
2. Emelje az emelő kart a legmagasabb állásba.
3. Az emelő kart ebben az állásban tartva, rögzítse a rugó egyik végét a felső csapszeghez és nyújtsa meg addig a rugót ameddig az leír az alsó csapszegig és a rugó másik végét rögzítse oda.
4. Ismételje meg a 3. lépést a másik rugóval is.
5. Amikor mindkét rugót rögzítette a helyére, a készülék készen áll a működésre.

TISZTÍTÁS

A CF-5 kézi működtetésű sültkrumpli készítő berendezés optimális tisztításához távolítsa el a rácsot és a nyomót. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni csavarja ki a rögzítő csavarokat. Tisztítsa meg az összes ételmyszerrel érintkező alkatrészt forró vízzel és ételmyszerrel kompatibilis mosóyszerrel rögtön a használat után. Azután öblítse le bő forró vízzel és fertőtlenítse egy 90°-os etil-alkohollal átitatott puha ronggyal. A rács kései élesek. Kezelje őket óvatosan a tisztításnál.

A TÁRCSA-NYOMÓ SZETT ELŐKÉSZÍTÉSE

1. A gép tárcsa és nyomó nélkül.
2. Tegye a tárcsát a ház alsó részébe és rögzítse azt az alátétekkel és csavarokkal.
3. Tegye a nyomót a tárcsára.
4. Nyomja le az emelő kart és az emelő kar legalsó állásában rögzítse a nyomót a géptesthez csavarokkal.
5. Emelje fel az emelő kart.

LEHETSÉGES KIEGÉSZÍTŐ

A CF-5 kézi működtetésű sültkrumpli készítő berendezés a következő méretekkel rendelkező rács-nyomó szettel csatlakoztatható:

- 8x8 mm
- 10x10 mm
- 12x12 mm