

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Tre Spade paradicsom passzírozók

A gép kifejezetten paradicsom passzírozásra van tervezve, más célra nem ajánlatos használni.

Fontos figyelmeztetés, hogy bármilyen helytelen használat vagy más célra való használat, ami a garancia megvonást eredményez (olvassa el a garanciális feltételeket, melyek minden géphez csatolva vannak), sérülést okozhat az alkatrészeknek, melynek eredménye képpen a gép alkalmatlanná válik a rendeltetés szerű használatra.

### BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

- Tartsa a munka területet rendben és tisztán.
- Gyerekeket ne engedje be a paradicsom passzírozó munka területére.
- A gépet csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Bármilyen más használat, mint a paradicsom passzírozás, egyrészt garancia megvonást von maga után (olvassa el a garanciális feltételeket, melyek minden géphez csatolva vannak), másrészt nem biztonságos feltételeket eredményezhet.
- Ne töltse túl a gépet és a legnagyobb gondossággal kezelje.
- Mielőtt a gépet elindítja, bizonyosodjon meg róla, hogy semmilyen idegen tárgy nincs a préselő területen és hogy alaposan el van mosva a berendezés.
- Bármilyen fajta működést, mint tisztítás, préselés ellenőrzése, beállítás, összeszerelés, stb. kikapcsolt állapotban kell elvégezni, úgy hogy a fő kapcsoló zéró pozícióban áll és az elektromos kábel ki van húzva a konnektorból, azért hogy elkerülhető legyen a gép váratlan elindulása.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a fő feszültség és a frekvencia megegyezik a tápegységen jelölt értékekkel és hogy a csatlakozó aljzat a gép igényeinek megfelelő értékekkel rendelkezik (kívánt értékek a gépen található adat táblán láthatók).
- Csak eredeti **TRE SPADE** pótkomponenseket, kiegészítőket és elektromos kábelt használjon a berendezésben.
- Sose tegye a gépet vízbe, vagy folyó víz alá! Ez egy elektromos berendezés!
- A foglalat dugójának a munka területen megfelelően földeltnek kell lennie és az ön elektromos hálózatának rendelkeznie kell egy mágneses hőkapcsolóval (amely egy kétpólusú életmentő felszerelés).
- Az elektromos kábel cseréjét és az elektromos javításokat szakemberrel kell elvégeztetni.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS

**FONTOS:** javasoljuk, hogy a gépet egy személy állítsa be és használja, mert a gép nem arra van tervezve, hogy egyszerre több ember üzemeltesse. A gép használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az áram ellátás megfelel a gép adat tábláján előírt követelményeknek.

A gép két fő részből áll:

- A tápegység vagy motor egység (**MT**) összeszerelve, melynek az a funkciója, hogy árammal lássa el a berendezést, ami fel van szerelve egy elektromos motorral, ami el van látva indítási/leállítási (start/stop) kapcsolóval és teljesítmény kapcsoló, meghajtó és ház, amely egy munkapadon helyezkedik el. A kivételes karbantartásoktól eltekintve, amit a gyártó vagy forgalmazó cég szakembereinek kell elvégezni, más intézkedés szükségtelen. Csak a használati útmutatóban felsorolt tevékenységek végezhetők a géppel.
- A motor egységhez (**MT**) különböző kiegészítő alkatrészek csatlakoztathatók a megfelelő funkció elérése érdekében, ahogy az a későbbiekben leírtakban látható.

## HASZNÁLAT ELŐTT

Szüntesse meg a tápegység üzemkész állapotát (vagyis kapcsolja ki és húzza ki az elektromos hálózatról), azután szerelje szét a paradicsom passzírozó egységet különböző alkatrészekre, úgy hogy vegye ki a szűrőt (F) a gép testből (C) és azután sorrendben húzza ki a csigát (E) és a száron lévő csatlakozót (G) amivel a rugó (M) is kihúzhatóvá válik. Javasoljuk, hogy az összes fentebb leírt alkatrészt, beleértve a nyomó fát (P), az etető tálat (T) és a gyűjtő edényt (S) is alaposan mossa el és szárítsa meg. Természetesen a motor egység (MT) nem mosható el.

## ÖSSZESZERELÉS

- Illessze a gép testet (C) a helyére a motor egységre (MT) miután részben kitekerte a kézi csavart (V). Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép test (C) a paradicsom adagoló nyílással felfelé illeszkedik a meghajtó részhez, úgy hogy a kézi csavarral (V) helyére van szorítva a tengelyhez nem túl feszítve a zárás során. Ha a gép test (C) megfelelően össze van szerelve nem lehet kivenni vagy megforgatni a helyén.
- Illessze a rugót (M) a csatlakozó (G) négyzetes oldalára.
- Illessze a csatlakozó (G) bordás oldalát vízszintesen a gép testhez (C). Ebben az állapotban, ha szükséges, enyhén fordítsa el a csatlakozót (G) úgy hogy könnyebbé váljon a tengelykapcsoló illesztése a motor egységhez.
- Helyezze be vízszintesen a csigát (E) a gép testbe (C), ebben a helyzetben, ha szükséges enyhén fordítsa el a csigát (E) hogy az jobban illeszkedjen a csatlakozóhoz (G).
- Helyezze a szűrőt (F) a csigára (E) a motor egység (MT) irányába nyomva és elfordítva az óra mutató járásával ellentétes irányba a szűrő (F) bilincset a gép testre (C) amennyire lehet (javasolt, ebben a fázisban figyelni rá, hogy a szűrő bordái összhangban legyenek a gép testen levőkkel).
- Végül szerelje fel a gyűjtő tálat (S) zárva azt a szűrőhöz a szorító rugók segítségével és az etető tálat (T), amit a paradicsom adagoló nyílásba kell illeszteni.
- Csak most miután megbizonyosodott róla, hogy a motor kapcsolója 0 állásban van, dughatja be a gépet a konnektorba.
- A gép most készen áll a működésre és ön elindíthatja azt úgy hogy a kapcsolót 1-es pozícióba állítja.
- Adagolja a passzírozandó paradicsomot az etető táliba (T) és nyomja le a tömő fa (P) segítségével a nyílásba. Sose használja a kezét a paradicsom lenyomásához!

## FONTOS:

Mivel a paradicsom adagoló nyílás a gép testben szándékosan úgy van tervezve, hogy megakadályozza a felső végtagok bekerülését a potenciálisan veszélyes területre, semmi ok nincs a változtatásra vagy módosításra, mert ellenkező esetben a használó biztonsága kerül veszélybe.

**Jó szabály, hogy ne használja a gépet üresen, hogy elkerülje a haszontalan elhasználódását a vágó részeknek, ezért azt ajánljuk, hogy állítsa le a gépet a kikapcsoló gombbal, amikor a paradicsom passzírozást abba akarja hagyni.**

Ha bármilyen idegen test kerül a gépbe, azonnal le kell azt állítani, követve a következő folyamatot:

- Állítsa a kapcsolót 0 (stop) állapotba,
- húzza ki a gépet az elektromos hálózatról,
- szerelje szét a passzírozó egységet a motor egységtől (MT),
- távolítsa el sorrendben a gyűjtő edényt (S), a szűrőt (F) és a csigát (E),
- távolítsa el a nem kívánt anyagot a paradicsom passzírozó belsejéből.

## **SZÉTSZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS**

Amint az az előbbiekben leírásra került, minden egyes működési folyamat végén, a kapcsolóval történő gép leállítása után, húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz, a szétszerelés vagy tisztítási folyamat elvégzése előtt.

Hogy eltávolíthassa a gép testet ( **C** ) a motor egységről ( **MT** ) szükséges meglazítani a kézi csavart ( **V** ) annak néhányszori elfogratásával és húzza ki a passzírozó egységet kicsúsztatva tisztán a házból. Az összeszerelési folyamatban leírt utasításokat fordított sorrendben követve ha lehetséges szedje szét az alkatrészeket tisztítsa meg őket azok elmosásával és megszáritásával.

### **FONTOS:**

Mosáshoz csak forró vizet használjon és természetes mosószert az edényekhez. Amikor tisztítja az alkatrészeket sose használjon savat vagy maró hatású anyagot.

### **KARBANTARTÁS:**

A gépnek nincs szüksége szokásos karbantartásra: hangsúlyozottan a karbantartás érdekében a legjobb eljárás a passzírozó alkatrészek lelkiismeretes elmosása és megszáritása minden használat után. Javasolt a gyártó által készített pótkartrészeket használni elkerülendő a különböző működési funkciókból eredő kellemetlenségeket.

Az egyes alkatrészek beazonosításához kövesse a mellékelt rajzot, melyen betűkkel jelöltük a felsorolt alkatrészeket, és azonosítsa a modellt és a gép gyártási számát ( a gyártási szám a motor egységen ( **MT** ) található címkén olvasható és a garancia levél tetején is megtalálható.

### **VÉLETLENSZERŰ LEÁLLÁS**

Ha a gép a működés során véletlenszerűen leáll, mielőtt kinyomozná a leállás okát, azonnal kapcsolja ki a gépet a kapcsoló gomb 0 pozíciójába való állításával. Azután húzza ki az elektromos kábelt a foglalatból.

Ezek után:

- ha a gép áram kimaradás miatt állt le, ne csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz újra, amíg a hiba fennáll,
- ha a leállás oka a túlterhelés, szerelje szét a gépet, vegye le a passzírozó egységet a motor egységről ( **MT** ) és távolítsa el a megállás okát,
- ha a megállás oka, a hő mikro kapcsoló (a motor túl melegedése) várjon amíg a motor lehűl és indítsa újra a gépet,
- abban az esetben ha leállás oka motor probléma, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, hogy a gépet szakember ellenőrizze illetve javítsa meg.

### **KIEGÉSZÍTŐK**

A készülékhez vásárolható húsdaráló fejrész is, erről a forgalmazó tud bővebb tájékoztatást adni.