

UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

PELAMATIC stroj za čišćenje oraha

OPĆE INFORMACIJE

Ove upute za uporabu sadrže sve važne informacije o uređaju koji ste kupili i kratko opisuje njegovu uporabu i način čišćenja. Sačuvajte ove upute na sigurnom mjestu za daljnje informacije u buduće!

Uređaj se smije koristiti samo u svrhe za koje je namijenjen, znači na čišćenje oraha, badema lješnjaka ili ostalih orašastih plodova. Bilo kakvo drugo korištenje je neispravno i opasno. Za oštećenja zbog neispravne uporabe i za ozljede zbog istih, proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim.

Nakon odstranjivanja ambalaže provjerite, da li je uređaj na bilo koji način oštećen.

Ukoliko je to dvojbeno, nemojte nastaviti s instalacijom uređaja i stupite izravno u kontakt s korisničkom službom Gammo Europe d.o.o. ili s vašim prodavačem.

Materijali ambalaže mogu predstavljati opasnost i stoga se ne smiju ostaviti nadohvat djeci. Odstranjivanje ambalaže se mora vršiti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. To u većini slučajeva znači da se razni materijali odvoje i odlažu kao otpad naselja.

Prije nego što biste smjestili i priključili uređaj, provjerite, da električna snaga odgovara onoj koja je naznačena na tablici podataka uređaja.

U slučaju kvara ili neispravnog rada uređaja odmah isključite uređaj!

Morate se držati propisa za električne uređaje. Pogotovo:

- Nemojte uređaj prepustiti utjecajima okoline (npr. kiša)
- Nemojte dopustiti djeci ili ne adekvatnim osobama korištenje uređaja
- Utikač nikada ne izvucite iz utičnice držeći ga za električni kabel
- Nemojte koristiti uređaj blizu vode (npr. kada, bazen, itd.)
- Držite uređaj u udaljenosti barem 1 metar od zapaljivih materijala

PUŠTANJE U POGON

Uređaj se mora smjestiti na radnu površinu prema svojim dimenzijama, koja mora biti dobro nивелиранa, suha, glatka, otorna i stabilna i koja je u visini od 80 cm-a. Nadalje uređaj se mora smjestiti u prostoriju gdje je maksimalni postotak vlage zraka 75% (ne slani zrak), čija temperatura je između +5 °C i +35 °C-a, unači na takvo mjesto koje ne šteti uređaju. Uređaj smjestite na barem 10 cm-a od zida.

Električni priključak: Uređaj je tvornički opremljen električnim kabelom i utikačem, utikač ima presjek da odgovara primanju snage. Za priključenje uređaja pratite oznaku na etiketi referencije. Provjerite, da li uzemljenje funkcioniра na pravi način. Provjerite nadalje da svojstva naznačena na etiketi referencije odgovaraju podacima na računu, na transportnom listu i da je električni priključak i zidna utičnica na dohvatu i za vrijeme korištenja uređaja.

ČIŠĆENJE

Prije nego što obavite bilo kakvo čišćenje na uređaju iskopčajte uređaj iz struje. Za čišćenje koristite krpu za brisanje ili četku. Prije prve uporabe očistite sve dijelove uređaja. Ni u kojem slučaju nije dozvoljeno odstranjivanje sigurnosnih dijelova s električnih dijelova. Nemojte prati uređaj vodom.

Ovo čišćenje se mora obaviti nakon svake uporabe!

UPORABA

1. Uključite uređaj na struju i uključite ga glavnim prekidačem, koji se nalazi na bočnoj strani uređaja. Tada je uređaj u stand by stanju.
2. Postavite širinu ulaznog otvora bijelim vilkom za postavljanje širine otvora prema širini proizvoda koji želite očistiti
VAŽNO! Nemojte koristiti uređaj podešeno na maksimalnu širinu otvora. Ako je slučajno podešeno na maksimalnu širinu zavijte vijak 2-3 okretaja unazad.
3. Stavite jednu posudu za prikupljanje ispod izlaznog otvora uređaja
4. Pritisnite bijelu ploču na vrhu uređaja za pokretanje mehanizma
5. Pustite orah ili bilo koji orašasti plod u ulazni otvor

Uređaj je sposoban i na kontinuirani rad. Za to progurajte iznad ploče mali zatvarač.

VAŽNO! Za kontinuirani rad prvo uvježbajte rad jedan po jedan.

VAŽNO! Nemojte staviti u uređaj orah ili druge predmete koji su veći od otvora uređaja!

IDEJA: Ako želite očistiti orahe razne veličine, onda se isplati početi s većima. Ako je podešena veličina prevelika manji plodovi ispadaju van preko izlaznog otvora pa se ovi kasnije mogu očistiti s drugom postavkom otvora.