

# HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

## PROTOK 3 literes álló hurka-kolbász töltő

A töltő a házi töltelék áru (kolbász, hurka, csevap) készítésére alkalmas. A töltőt egy asztalra kell felerősíteni a gép alján található csavar segítségével. A hús készítménnyel feltöltött hengerből a kar tekerésének segítségével a vízszintes irányban felszerelt műanyag töltő csövön keresztül kerül a bélbe az anyag. Ha a toló dugattyú leért az alsó pozícióba, tekerje visszafelé a kart, hogy a dugattyú ismét a legfelső állásba kerüljön, azután itt a felső állásban fordítsa el a dugattyút a tengelyre merőlegesen, hogy újra fel tudja tölteni a hengert a hús készítménnyel.

A készülék kapacitása: 4 kg hús készítmény egyszeri töltésre

### A berendezés tisztítása:

A készüléket nem lehet szétszerelni, tisztítás egyben történik. Az első használat előtt a készüléket alaposan el kell mosni meleg vízzel és élelmiszerre nem káros természetes tisztítószerrel. Azután alaposan öblítse el tiszta vízzel és törölje szárazra. A gépet minden használat után alaposan el kell mosni és hagyni megszáradni. A tisztítás során ne használjon dörzsölő felületű tisztító szivacsot nehogy megsértse a rozsdamentes acél töltő hengert.

### A készülék anyaga:

- Rozsdamentes acél töltőhenger,
- Fém, alumínium vázszerkezet,
- 90 fokban elfordítható műanyag tányéros dugattyú a gyors utántöltés érdekében,
- Műanyag bajonettes töltőcsövek, 2 db. (15 mm, 20 mm)

### Garancia

A forgalmazó 12 hónap garanciát vállal a készülékre bármilyen gyártási hiba esetében. A garanciális időszak a vásárláskor kapott számla kiállítási dátumával indul és meghibásodás esetén a gépet vissza kell juttatni a forgalmazó cég a Gammo Europe Kft. telephelyére a számla felmutatásával lehet érvényesíteni a garanciát.

A forgalmazó cég szerviz szakembere a hibát kijavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt díjmentesen a garanciális időszakon belül.

- A garancia csak a következőkre érvényes:
  - Ha bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a hiba a gyártásból ered,
  - Ha nincs nyoma a vásárló által okozott törésnek vagy sérülésnek,
  - Ha a gépet nem túltöltötték vagy túl szorították.
- A garancia a gépre nem érvényes a következő esetekben:
  - A gép bármilyen olyan sérülése esetén, amely a gép nem megfelelő használatából vagy hanyagságból ered,
  - A gép bármilyen olyan sérülése esetén, amely a nem megfelelő tárolásból vagy nem megfelelő szakember által történő szerelésből ered.

### A berendezés házhoz szállítása

A gépet gondosan becsomagolva erős karton dobozban szállítjuk.. A csomag a következőket tartalmazza: belül kipárnázott erős karton doboz, készülék, ez a használati útmutató.

### A csomag ellenőrzése átvételkor

Amikor kézhez veszi a készüléket tartalmazó csomagot, ellenőrizze gondosan a csomagolást, hogy nincsenek-e sérülésre utaló jelek a csomagoláson, amelyek a szállítás során keletkeztek. Ha a külső csomagoláson látszik hogy a szállítás során durván kezelték a csomagot, megütődött vagy leejtették, a kézhezvételtől számított 3 napon belül jelentse a forgalmazónak vagy a gyártónak, írjon egy pontos jelentést a gép elszenvedett sérüléseiről, fényképet mellékelve.