

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

GAMMO Organic (G1003) ръчна мелница за зърно

За да избегнете повреда на уреда или риск за собственото си здраве, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

Благодарим Ви, че избрахте мелницата GAMMO Organic (G1003), продукт на унгарска семейна фирма.

За да можете да използвате мелницата си дълго и безпроблемно, моля, прочетете внимателно следната информация.

Уредът е подходящ за смилане на всякакви сухи, цели зърна: пшеница и пшеничени видове, дребнозърнеста царевица, ръж, ечемик, ориз и др., както и сухи бобови култури: напр. нахут, жълт грах, соя, лещени видове и др.

Не може да се използва за:

маслодайни семена, захар, сол, влажно и варено зърно, както и предварително смляно или люспено зърно!!!

Не е подходяща за смилане на едрозърнеста царевица!

Ако искате да смелите такава, е необходимо предварително да я натрошите, след което може да се смिला.

Не е подходяща за смилане на пуканкова царевица!

Предварително смляно зърно не бива да се връща обратно в мелницата, тя не е подходяща за смилането му!!

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

След разопаковане мелницата се закрепва към плота на масата с приложените 2 броя затягащи скоби така,

че гумените крачета да прилягат към плота на масата, след което приложената ръкохватка се завинтва по посока на часовниковата стрелка върху резбования накрайник, стърчащ от уреда.

Резбата може да се задържи с гаечен ключ №13 при плоското място, което се вижда в края на резбата.

Приложената фуния се поставя в отвора в горната част на корпуса на мелницата, като леко се натиска и същевременно се завърта.

УПОТРЕБА:

Процесът на смилане се извършва чрез въртене на ръкохватката по посока на часовниковата стрелка.

Поставете в фунията подходящо сухо зърно.

Зърното достига до мелещите камъни през шнеково подаване, докато се смила на брашно.

При първите няколко завъртания, докато зърното преминава през подаващия механизъм, брашно все още не се появява.

Смляното ни брашно излиза при мелещите камъни, под ръкохватката (дървеното копче) в предната част на уреда - там трябва да се постави събирателният съд.

Ако ръкохватката засяда по време на въртене, никога не я насилвайте и не я подлагайте на сила, тъй като може да се счупи!

В такъв случай опитайте да завъртите в обратна посока, след което отново продължете смилането по посока на часовниковата стрелка.

Настройка на фиността:

Може да се извърши с помощта на ръкохватката, докато уредът е неподвижен (т.е. не се върти). Завъртайки маркираната ръкохватка в посока F, камъните се приближават един към друг и се получава по-fino смляно брашно, а завъртайки я в посока G - по-грубо смляно брашно.

Поддръжка/Почистване:

С мелницата може да се смела само сухо зърно, зърнени култури!

Недостатъчно сухото или влажно, отново овлажнено зърно запушва порестата структура на мелещите камъни, вследствие на което мелницата ни, по-точно камъните, няма да мелят.

В такъв случай, за целите на почистването, трябва да се смелят една-две шепи **сурова** (непредварително сварена, непредварително пропарена) **бяла ориз**, което отстранява полепналите по камъка остатъци от зърно/брашно.

Почистването с ориз може да се прилага по всяко време, а периодично се препоръчва и за целите на поддръжката!

Внимавайте никога да не остава в уреда нито зърно, нито смляно брашно, тъй като те могат да предизвикат нежелани процеси при взаимодействие с влагата на въздуха!

Гаранцията не покрива евентуална повреда, възникнала по този начин!

Затова винаги оставяйте мелницата да работи, докато изразходва напълно зърното и брашното в нея, без да оставяте нищо вътре. Почистването може да се извърши с прахосмукачка.

Ако въпреки въртенето брашно не излиза или излиза съвсем малко, това почти сигурно означава, че сте смлели влажно или прекалено мазно зърно. В такъв случай първо извършете почистването с ориз, както е описано по-горе. Ако отлагането/полепването е прекалено силно и това не дава резултат, развийте триъгълната ръкохватка в предната част на корпуса на мелницата, издърпайте от вала въртящия се конусовиден камък заедно с металния му водач и отстранете полепналото брашно по механичен път (изстъргвайки с нож). След това монтирайте отново в първоначалното състояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Дръжте уреда на място, недостъпно за деца!

Забранено е по време на работа да бъркате в уреда, да го разглобявате, да наливате течности в него, както и всяко друго действие, което не съответства на предназначението му!

Забранено е поставянето на уреда близо до открит пламък или отоплително тяло!

Уредът не е подходящ за промишлена употреба!

Внимавайте да не изпуснете уреда или части от него, тъй като са изработени от сушено дърво и могат да се счупят!

ВАЖНО!!!

Съхранението на зърнени култури в пластмасови торбички или буркани на затворено място не е идеално, тъй като по този начин те отново се овлажняват, вкисват и могат да залепват по мелещите камъни, в резултат на което камъните не мелят, а само се въртят, и брашно не излиза или излиза съвсем малко през отвора.

По този начин може да се стигне до повреда в механиката на уреда.

Моля, винаги се уверявайте, че зърното не е влажно, тъй като гаранцията не покрива повреда, възникнала по този начин!

Затова преди смилане зърнените култури трябва да се изсушат добре - на открит въздух, на слънце, близо до отоплително тяло или за няколко минути на висока температура във фурната с леко откритата вратичка. Това важи и за зърното, закупено от БИОМАГАЗИНИ!

Металните и дървените части в уреда се разширяват и свиват в различна степен под въздействието на температурните разлики, затова е важно мелницата да не се внася внезапно в топло помещение, тъй като дървеният корпус на мелницата може да се напука!

За да избегнете това, оставете мелницата за няколко часа в по-хладно помещение (напр. антре) в кутията ѝ.

Никога обаче не я поставяйте близо до отоплително тяло!

Производителят си запазва правото на технически промени!

При допълнителни въпроси, забележки или нужда от техническа помощ, моля, свържете се с нашия отдел „Обслужване на клиенти“!

Пожелаваме Ви да използвате мелницата си дълго време, със здраве и удовлетворение!